



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1
OK NG

Disiapkan Oleh :

PT.IMSS

Disetujui Oleh :

PT.INKA

Aziz Mahmudi

Agus Wuryanto



I. SISTEM CATU DAYA UTAMA (MAIN ENGINE)

I.1 MESIN

- | | | |
|---|---|---|
| a. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - Lebih dari 30% | _____ % |
| b. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level Min - max deep stick
- Ganti oli dan filter setiap jam engine
mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| c. Pemeriksaan filter udara | - Bersih
- Ganti setiap kelipatan 1000 Jam mesin | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator | - Berfungsi | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan filter bahan bakar / water separator | - Drain
- Ganti filter bahan bakar setiap jam
engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| * f. Pemeriksaan visual kondisi engine | - Tidak ada kebocoran &
suara abnormal | ☐ ☐ |
| g. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine | - Tidak dislokasi | ☐ ☐ |
| h. Pemeriksaan v-belt alternator charging battery | - Kondisi baik, tidak retak/ rusak | ☐ ☐ |
| i. Pemeriksaan kabel dan koneksi ECM | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| j. Pemeriksaan pulley alternator charging battery | - Tidak kendur, baut lengkap & balance | ☐ ☐ |
| k. Pemeriksaan hose & clamp (oil, air, intake dll) | - Tidak lepas/sobek | ☐ ☐ |
| l. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel) | - Koneksi kencang & kabel tidak rusak | ☐ ☐ |
| m. Pemeriksaan v-belt water pump | - Kondisi baik | ☐ ☐ |
| n. Pemeriksaan baut-baut pengaman | - Tidak kendur | ☐ ☐ |
| o. Pemeriksaan visual engine wiring harness | - Tidak rusak/cacat | ☐ ☐ |

I.2 SISTEM PENDINGIN MESIN (COOLING SYSTEM ENGINE)

- | | | |
|---|--|---|
| a. Pemeriksaan level water coolant Radiator | - Diatas batas minimum
- Ganti filter coolant setiap jam engine
mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |
| b. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator | - Bersih | ☐ ☐ |
| c. Pemeriksaan cooling system | - Bersih & bocor | ☐ ☐ |
| d. Pemeriksaan visual rotor fan | - Bersih & tidak rusak | ☐ ☐ |
| e. Pemeriksaan blade Radiator | - Tidak retak dan rusak | ☐ ☐ |
| f. Pemeriksaan selang-selang dan koneksi | - Tidak retak dan bocor | ☐ ☐ |

II. SISTEM CATU DAYA BANTU (GENSET)

- | | | |
|---|---|---|
| a. Pencatatan jam operasi genset | - Perawatan periodik apabila
jam perawatan tercapai | _____ jam |
| b. Pemeriksaan volume bahan bakar
- lihat fuel meter di kabin dan gelas duga di tangki HSD | - lebih dari 30% | _____ % |
| c. Pemeriksaan level oli pelumas | - Diantara level Min - max deep stick
- Ganti filter bahan bakar setiap jam
engine mencapai kelipatan 250 jam | ☐ ☐ |



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1
OK NG

d. Pemeriksaan filter / saluran udara	- Bersih	☐	☐
	- Ganti setiap kelipatan 1000 Jam mesin	☐	☐
e. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator	- Berfungsi	☐	☐
f. Pemeriksaan filter bahan bakar / water separator	- Drain	☐	☐
	- Ganti filter bahan bakar setiap jam engine mencapai kelipatan 250 jam	☐	☐
* g. Pemeriksaan visual kondisi genset	- Tidak ada kebocoran & suara abnormal	☐	☐
h. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine	- Tidak dislokasi	☐	☐
i. Pemeriksaan v-belt alternator charging battery	- Kondisi baik	☐	☐
j. Pemeriksaan pulley alternator charging battery	- Tidak kendur, baut lengkap & balance	☐	☐
k. Pemeriksaan v-belt water pump	- Kondisi baik	☐	☐
l. Pemeriksaan level water coolant Radiator	- Diatas batas minimum	☐	☐
m. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator	- Bersih & tidak bocor	☐	☐
n. Pemeriksaan hose & clamp (oil, air, intake dll)	- Tidak lepas/sobek	☐	☐
o. Pemeriksaan sistem kelistrikan (wiring & panel)	- Koneksi kencang & kabel tidak rusak	☐	☐
p. Pemeriksaan fuel system	- Tidak bocor	☐	☐
	- Setiap kelipatan 3000 jam engine	☐	☐
q. Pemeriksaan visual generator	- Bersih	☐	☐
r. Pemeriksaan kisi-kisi udara	- Bersih	☐	☐

III. SISTEM BATTERY

III.1. SISTEM BATERAI MAIN ENGINE

* a. Pemeriksaan tegangan battery 24 VDC	- 24 VDC < tegangan < 28 VDC	☐	☐
b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu)	- Kencang, tidak berkarat, tidak rusak	☐	☐
c. Level air battery (accu)	- Indikator diatas batas aman	☐	☐
* d. Pemeriksaan arus charging	- ± 26 Volt	☐	☐
* e. Pemeriksaan tegangan per battery	- Minimal 11 Volt	☐	☐

III.2. SISTEM BATERAI GENSET

* a. Pemeriksaan tegangan per battery	- Minimal 11 Volt	☐	☐
b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu)	- Kencang, tidak berkarat, tidak rusak	☐	☐
c. Level air battery (accu)	- Indikator diatas batas aman	☐	☐
* d. Pemeriksaan arus charging	- ± 13 Volt	☐	☐

IV. SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX, HYDROSTATIC SYSTEM

IV.1 SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX

a. Pemeriksaan visual sistem transmisi	- Tidak ada keretakan / kebocoran	☐	☐
b. Pemeriksaan level oli transmisi	- Diantara level Min - max	☐	☐
	- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam	☐	☐
c. Pemeriksaan rubber mounting transmisi	- Tidak terjadi dislokasi, tidak rusak/retak	☐	☐
d. Pemeriksaan visual gear box pada bogie	- Komponen lengkap & tidak bocor	☐	☐
e. Pemeriksaan level oli pada gear box	- Diantara level Min - max	☐	☐
	- Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam	☐	☐
f. Pemeriksaan baut coupler transmisi dan engine	- Tidak kendur & patah	☐	☐
g. Pelumasan di gardan shaft	- Terlumasi	☐	☐



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1
OK NG

IV.2 HYDROSTATIC SYSTEM

- | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan visual sistem hydrostatic pump | - Tidak ada kebocoran | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan level oli hydrostatic | - Diantara level Min - max | ☐ | ☐ |
| | - Ganti Oli Pelumas dan Filter, setiap mencapai kelipatan : 500 jam | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan selang-selang koneksi hydrostatic | - Tidak retak dan bocor | ☐ | ☐ |
| d. Pemeriksaan level coolant hydrostatic | - Elemen terendam air | ☐ | ☐ |
| e. Pemeriksaan fungsi sistem hydrostatic pump | - Berfungsi | ☐ | ☐ |

V. Pengereman & Suplai Udara

V.1. Pengereman

- | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan rem blok | - Minimal 10 mm | ☐ | ☐ |
| * b. Pemeriksaan fungsi kerja pengereman | | | |
| - Full Service Brake | - Brake time 3 sd 5 detik | | detik |
| | - Release time 15 sd 20 detik | | detik |
| - Independen Brake | - Brake Time 3 sd 5 detik | | detik |
| | - Release time 3 sd 5 detik | | detik |
| - Parking Brake | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| - Emergency Brake | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * c. Pemeriksaan visual tangki udara | - Tidak bocor, Drain | ☐ | ☐ |
| * d. Pemeriksaan visual perpipaan dan komponen | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| * e. Pemeriksaan tekanan udara | | | |
| - Main reservoir | - 7 bar < tekanan MRP < 9 bar | | bar |
| f. Pemeriksaan leveling valve : | | | |
| - Visual check | - Tidak rusak/cacat | ☐ | ☐ |
| * - Kebocoran udara | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |
| g. Pemeriksaan brake shoe clearance | 6 - 12 mm | | mm |
| * h. Pemeriksaan fungsi brake cylinder | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * i. Pemeriksaan umum jalur perpipaan | - Tidak bocor | ☐ | ☐ |

V.2. SUPLAJ UDARA

- | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan Compressor | | | |
| * - Fungsi Compressor | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| * - cut in dan cut off kompresor | - cut in = 6,5 bar, cut off = 9 bar | | bar |
| b. Pemeriksaan after cooler | - Bersih | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan fungsi air dryer | - Berfungsi | ☐ | ☐ |
| (Kecuali Ciremai yang tidak ada Airdryer) | - Ganti filter dryer setiap 2 tahun atau 6000 jam | | |
| d. Pemeriksaan pressure reduction valve | - Berfungsi | ☐ | ☐ |

VI. ALAT PERANGKAI

VI.1 ALAT PERANGKAI MEKANIK

- | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pemeriksaan automatic coupler | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| | - Lumasi bagian yang bergesekan | ☐ | ☐ |
| | - Pin dan split pin tidak rusak | ☐ | ☐ |
| b. Pemeriksaan automatic tight lock coupler | - Tidak cacat / rusak | ☐ | ☐ |
| | - Lumasi bagian yang bergesekan | ☐ | ☐ |
| | - Fungsi pengunci | ☐ | ☐ |
| c. Pemeriksaan hose coupling | - Tidak cacat / tidak bocor | ☐ | ☐ |



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN	STANDAR	MC1 OK NG		
d. Pemeriksaan ketinggian coupler	- 775 +10/-0 mm	_____ mm		
e. Pemeriksaan apron	- Berfungsi dan tidak rusak	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
VII. SISTEM KELISTRIKAN DAN PERALATAN KERETA				
* a. Pemeriksaan kondisi tegangan 380VAC	- 380 ± 10%	_____ VAC		
* b. Pemeriksaan fungsi peralatan driver desk				
Pemeriksaan fungsi Indikator-indikator Meter (instrument) :				
- Voltmeter AC / DC	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pressure gauge	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Speedometer dan odometer	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Display meter	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- indikator instrument genset	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- indikator bahan bakar	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
c. Fasilitas pengontrol operasi :				
- Pemeriksaan Tuas pengendali utama	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan Pedal deadman	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
	- Tekan 60 detik	_____ menit		
	- Lepas 6 detik	_____ menit		
- Pemeriksaan handle pengendali rem pneumatic	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan saklar pintu masuk	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Klakson (Horn)	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Lampu Utama (Headlamp)	- Menyala	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi lampu kabut (fog lamp)	- Menyala	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Lampu Sinyal	- Menyala	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Wiper kaca kabin	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Washer kaca kabin	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Lampu kabin	- Menyala	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Lampu Ruang Penumpang	- Menyala	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi PA	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi CCTV	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi Radio Lokomotif	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi HMI/TMS/engine display	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi pendingin udara (AC)	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi lampu emergency	- Berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Pemeriksaan fungsi lampu Inspeksi (rotary)	- Menyala & berfungsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
d. Pemeriksaan visual dan fungsi panel kontrol	- Tidak komponen yang terindikasi terbakar & trip	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
e. Pemeriksaan driver seat dan co driver seat	- Tidak rusak	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
f. Pemeriksaan kekencangan baut & kabel, skun	- Kencang dan bersih	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
g. Periksa kekencangan koneksi / sambungan kabel	- Kencang, tidak kendur	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
h. Pembersihan panel-panel		<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Junction box	- Bersih	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Panel battery	- Bersih	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Panel MCB	- Bersih	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
- Panel kompresor	- Bersih	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN		STANDAR	MC1 OK NG
- Panel relay	- Bersih		
VIII. SISTEM PINTU DAN FOOT STEP			
a. Pemeriksaan fungsi sistem pintu & buzzer	- Berfungsi		
b. Pemeriksaan fungsi sistem Pintu emergency	- Berfungsi		
c. Pemeriksaan fungsi sistem foot step	- Berfungsi		
d. Pemeriksaan baut pintu-pintu	- Tidak kendur		
e. Pemeriksaan roller pintu-pintu	- Berfungsi		
f. Pemeriksaan fitting komponen pneumatic	- Lengkap		
g. Pemeriksaan sistem pintu (elektrik&mekanik)	- Berfungsi		
h. Pelumasan footstep	- Terlumasi		
i. Pembersihan komponen bagian dalam door line	- Bersih		
IX. PENGKONDISIAN UDARA (AIR CONDITIONER)			
a. Pemeriksaan fungsi AC	- Berfungsi		
b. Pemeriksaan filter return air	- Bersih		
	(Diganti setiap 6 bulan sekali)		
c. Pengecekan coil evaporator & coil kondensor	- Bersih		
d. Pemeriksaan kebocoran freon	- Tidak bocor		
e. Pemeriksaan kondisi lubang pembuangan air	- Tidak tersumbat		
f. Pemeriksaan kondisi dryer	- Tidak Bocor dan Berfungsi		
g. Compressor			
- Pemeriksaan fungsi kompressor	- Berfungsi dan tidak bocor		
- Pemeriksaan dudukan kompressor	- Baik / kuat		
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang		
- Pemeriksaan Oli Kompressor	- Tidak bocor		
h. Fan Condensor			
- Pemeriksaan motor fan condensor	- Baik / tidak terbakar		
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang		
- Pemeriksaan Fan blade	- Tidak rusak		
- Pemeriksaan noise dan bearing	- Tidak ada suara asing		
i. Fan Evaporator			
- Pemeriksaan motor fan evaporator	- Baik / tidak terbakar		
- Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang		
- Pemeriksaan Fan blade	- Tidak rusak		
- Pemeriksaan noise dan bearing	- Tidak ada suara asing		
j. Coil-coil dan instalasi refrigerant			
- Pemeriksaan ekspansi valve/capilar	- Baik / tidak bocor		
- Pemeriksaan HPLP control	- Tidak rusak		
k. Pemeriksaan koneksi elektrik dan pembersihan Panel AC	- Kencang, kabel tidak cacat, kondisi panel bersih		
l. Pemeriksaan temperatur ruang	- 22 sd 24 °C		 °C
X. FASILITAS INSPEKSI DAN PENUMPANG			
a. Pemeriksaan Ruang Control			
- Layar Monitor	- Berfungsi		
- Meja	- Bersih		



CHECKSHEET PERAWATAN KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1

OK NG

- Kursi operator	- Bersih	☐	☐
- koneksi CCTV	- Terkoneksi dan berfungsi	☐	☐
b. Pemeriksaan Ruang rapat			
- Layar Monitor	- Berfungsi	☐	☐
- Meja	- Bersih	☐	☐
- Sofa	- Bersih dan tidak sobek	☐	☐
c. Pemeriksaan Ruang Inspeksi			
- Sofa	- Bersih dan tidak sobek	☐	☐
- rack dan meja	- Bersih dan tidak rusak	☐	☐
d. Pemeriksaan Dapur			
- Perlengkapan dapur	- Berfungsi	☐	☐
e. Pemeriksaan fungsi toilet			
- Tombol siram (flush) toilet	- Berfungsi	☐	☐
- Pemeriksaan fitting/koneksi washer	- Tidak bocor / rusak	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi parfum	- Berfungsi	☐	☐
	- Ganti refil parfum & battery	☐	☐
f. Pemeriksaan koneksi alat ukur	- Terkoneksi & tidak ada yang putus	☐	☐
g. Pemeriksaan baut-baut rak bagasi	- Tidak kendur & hilang	☐	☐
h. Pemeriksaan visual karpet	- Bersih & tidak ada yang sobek	☐	☐
i. Pemeriksaan fungsi curtain (korden)	- Berfungsi	☐	☐

XI. FASILITAS KESELAMATAN

a. Pemeriksaan palu pemecah kaca	- Tersedia	☐	☐
b. Pemeriksaan apar	- Tersedia dan tidak kadaluarsa	☐	☐
c. Pemeriksaan ketersediaan bendera merah & kuning	- Tersedia (1 merah & 1 kuning)		 buah
d. Pemeriksaan ketersediaan stop block	- Tersedia (2 buah)		 buah
e. Pemeriksaan ketersediaan semboyan 21	- Tersedia (2 buah)		 buah

XII. BADAN KERETA

a. Kondisi Interior	- Bersih	☐	☐
b. Kondisi eksterior	- Bersih	☐	☐
c. Pemeriksaan kondisi & kebersihan cabin masinis	- Bersih	☐	☐
d. Kondisi toilet	- Bersih	☐	☐
e. Pemeriksaan sealant roof dengan end wall	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐
f. Pemeriksaan sealant lampu sinyal (buka /tutup pintu)	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐
g. Pemeriksaan sealant jendela	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐

XIII. BOGIE

a. Pemeriksaan visual Wheelset	- Tidak flat pada wheel	☐	☐
b. Pemeriksaan visual Journal bearing	- Tidak bocor	☐	☐
	- Baut lengkap	☐	☐

c. Pemeriksaan diameter roda	- Diameter roda tidak kurang dari batas groove (> 780 mm)	<table><tr><td>R1</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R2</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R3</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R4</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R5</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R6</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R7</td><td> </td><td>mm</td></tr><tr><td>R8</td><td> </td><td>mm</td></tr></table>	R1		mm	R2		mm	R3		mm	R4		mm	R5		mm	R6		mm	R7		mm	R8		mm
R1		mm																								
R2		mm																								
R3		mm																								
R4		mm																								
R5		mm																								
R6		mm																								
R7		mm																								
R8		mm																								

UTP. DIPO :

- Dilakukan uji jalan

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CHECKSHEET PERAWATAN
KERETA UKUR

P6
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Serie Kereta :

UTP. DIPO :

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC1
OK NG

Dilaksanakan

Mengetahui