



CHECKSHEET PERAWATAN KRDI - NON AC

P3
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :
No. Seri Kereta :
UPT DIPO :



Keterangan:

(*) Pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN	STANDAR	MC		TC		
		OK	NG	OK	NG	
I. SISTEM CATU DAYA UTAMA (MAIN ENGINE)						
I.1. MESIN						
a. Pencatatan jam operasi mesin (engine)					 jam	
b. Pemeriksaan volume bahan bakar	- Lebih dari 30%				 %	
c. Pemeriksaan level oli pelumas	- Diantara level Min - max deep stick	☐	☐			
d. Penggantian setiap kelipatan 250 atau 500 jam engine						
- Penggantian oli	- Diganti	☐	☐			
- Penggantian filter oli	- Diganti	☐	☐			
- Penggantian filter bahan bakar	- Diganti	☐	☐			
- Penggantian filter water coolant	- Diganti	☐	☐			
- Penggantian filter udara	- Diganti	☐	☐			
e. Pemeriksaan indikator ukur (gauges) / lampu indikator	- Berfungsi	☐	☐			
* f. Pemeriksaan visual kondisi engine	- Tidak ada kebocoran & suara abnormal	☐	☐			
g. Pemeriksaan visual kondisi rubber mounting engine	- Tidak dislokasi	☐	☐			
h. Pemeriksaan V-belt alternator charging battery	- Kondisi baik / tidak kendur	☐	☐			
(pelumasan V-belt)	- Tidak kering	☐	☐			
i. Pemeriksaan kabel dan koneksi ECM	- Koneksi kencang & kabel tidak rusak	☐	☐			
j. Pemeriksaan pulley alternator charging battery	- Tidak kendur, baut lengkap	☐	☐			
k. Pemeriksaan selang-selang (oil, air, intake dll)	- Tidak lepas/sobek	☐	☐			
l. Pemeriksaan breather tube	- Bersih	☐	☐			
m. Pemeriksaan V-belt water pump	- Kondisi baik / kencang	☐	☐			
n. Pemeriksaan baut-baut / pengaman	- Tidak kendur	☐	☐			
* o. Pemeriksaan fungsi emergency shutdown system	- Berfungsi	☐	☐			
I.2. SISTEM PENDINGIN MESIN (COOLING SYSTEM ENGINE)						
a. Pemeriksaan level water coolant Radiator	- Diatas batas minimum	☐	☐			
b. Pemeriksaan kisi-kisi Radiator	- Bersih & tidak bocor	☐	☐			
c. Pemeriksaan cooling system	- Bersih & bocor	☐	☐			
d. Pemeriksaan visual rotor fan	- Bersih & tidak rusak	☐	☐			
e. Pemeriksaan blade Radiator	- Tidak retak & rusak	☐	☐			
II. SISTEM BATTERY						
* a. Pemeriksaan tegangan battery 24 VDC	- 24 VDC < tegangan < 28VDC	☐	☐			
b. Pemeriksaan koneksi battery (Accu)	- Kencang, tidak berkarat, tidak rusak	☐	☐			
c. Level air Accu	- Indikator diatas batas aman	☐	☐			
* d. Pemeriksaan tegangan per battery	- Minimal 11 Volt	☐	☐			
III. SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX, HYDROSTATIC SYSTEM & GENERATOR						
III.1 SYSTEM TRANSMISI - GEAR BOX						
a. Pemeriksaan visual sistem transmisi	- Tidak ada keretakan / kebocoran	☐	☐			
b. Pemeriksaan level oli transmisi	- Diantara level Min - max	☐	☐			
c. Pemeriksaan safety wire	- Tidak rusak / cacat	☐	☐			
d. Pemeriksaan visual gear box pada bogie	- Komponen lengkap & tidak bocor	☐	☐			
e. Pemeriksaan level oli pada gear box	- Diantara level Min - max	☐	☐			
f. Pemeriksaan baut coupler transmisi dan engine	- Tidak yang kendur & patah	☐	☐			
g. Pemeriksaan kekencangan gardan shaft	- Tidak kendur	☐	☐			
h. Pelumasan gardan shaft	- Terlumasi	☐	☐			
III.2 HYDROSTATIC SYSTEM						
a. Pemeriksaan visual sistem hydrostatic pump	- Tidak ada kebocoran	☐	☐			
b. Pemeriksaan level oli hydrostatic	- Diantara level Min - max	☐	☐			
c. Pemeriksaan selang-selang koneksi hydrostatic	- Tidak retak dan bocor	☐	☐			



CHECKSHEET PERAWATAN KRDI - NON AC

P3
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :
No. Seri Kereta :
UPT DIPO :



Keterangan:

(*) Pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN	STANDAR	MC		TC	
		OK	NG	OK	NG
III.3 GENERATOR					
a. Pemeriksaan visual generator	- Bersih	☐	☐		
b. Pemeriksaan fleksible hose	- Tidak retak	☐	☐		
* c. Pemeriksaan tegangan	- 380VAC ± 5%	☐	☐		
* d. Pemeriksaan saluran oli	- Tidak bocor	☐	☐		
e. Pemeriksaan kisi-kisi udara	- Bersih	☐	☐		
IV. Pengereman & Suplai Udara					
IV.1. Pengereman					
a. Pemeriksaan rem blok	- Tebal minimal 10 mm	☐	☐	☐	☐
* b. Pemeriksaan fungsi kerja pengereman	- Full Service Brake				
	- Brake time 3 sd 5 detik				
	- Release time 15 sd 20 detik				
	- Parking Brake	☐	☐	☐	☐
	- Emergency Brake	☐	☐	☐	☐
* c. Pemeriksaan visual tangki udara dan drain tangki	-Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
* d. Pemeriksaan visual perpipaan dan komponen	-Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan leveling valve :					
	- Visual check	☐	☐	☐	☐
* - Kebocoran udara	-Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan brake shoe clearence	- 6 - 12 mm	☐	☐	☐	☐
* g. Pemeriksaan fungsi brake cylinder	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
* h. Pemeriksaan umum jalur perpipaan	- Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
IV.2. SUPLAI UDARA					
a. Pemeriksaan Compressor					
* - Fungsi Compressor	- Berfungsi			☐	☐
	- Level oli kompresor			☐	☐
* - Cut in dan cut off kompresor	- Cut in = 8,2 bar, cut off = 9,4 bar				 bar
b. Penggantian setiap mencapai kelipatan 500 jam kompresor					
	- Penggantian oli pelumas			☐	☐
	- Penggantian elemen filter			☐	☐
c. Pemeriksaan rubber mounting kompresor	- Baik / tidak cacat			☐	☐
d. Pemeriksaan koneksi kabel	- Baik / kencang			☐	☐
e. Pemeriksaan fungsi air dryer	- Berfungsi			☐	☐
f. Pembersihan kisi-kisi aircooler	- Bersih			☐	☐
g. Pemeriksaan pressure governor	- Berfungsi			☐	☐
h. Pemeriksaan kondensasi	- Drain			☐	☐
IV.3. PNEUMATIC MODUL					
a. Pemeriksaan visual variable load valve	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
b. Pemeriksaan visual pressure regulating valve	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan visual check valve	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan visual pressure switch	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan fungsi safety valve	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan visual air strainer Y-type	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
* g. Pemeriksaan piping ball cock	- Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
h. Pemeriksaan visual double cek valve	- Tidak rusak/cacat	☐	☐	☐	☐
V. ALAT PERANGKAI					
V.1. ALAT PERANGKAI MEKANIK					
a. Pemeriksaan bar coupler	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
	- Pelumas yang bergesekan	☐	☐	☐	☐



CHECKSHEET PERAWATAN KRDI - NON AC

P3
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :
No. Seri Kereta :
UPT DIPO :



Keterangan:

(*) Pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN	STANDAR	MC		TC	
		OK	NG	OK	NG
b. Pemeriksaan automatic tight lock coupler	- Pin dan split pin tidak rusak	☐	☐	☐	☐
	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
	- Pelumas yang bergesekan	☐	☐	☐	☐
	- Fungsi pengunci	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan visual rubber draft gear	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan visual corrugated bellow	- Tidak cacat / rusak / sobek	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan hose coupling	- Tidak cacat / tidak bocor	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan ketinggian coupler	- 775 + 10/-0 mm				
g. Pemeriksaan apron	- Berfungsi dan tidak rusak	☐	☐	☐	☐
V.2 ALAT PERANGKAI LISTRIK					
a. Pemeriksaan visual elektrik coupler dan junction box	- Tidak cacat dan Tidak kendur	☐	☐	☐	☐
VI. SISTEM KELISTRIKAN DAN PERALATAN KERETA					
* a. Pemeriksaan kondisi tegangan 380VAC	- Range ±5%	☐	☐	☐	☐
* b. Pemeriksaan fungsi peralatan driver desk		☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Klakson (Horn)	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Utama (Headlamp)	- Menyala	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi lampu kabut (fog lamp)	- Menyala	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Sinyal	- Menyala	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Wiper kaca kabin	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Washer kaca kabin	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu kabin	- Menyala	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Lampu Ruang Penumpang	- Menyala	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi Indikator-indikator Meter :					
a) Voltmeter	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
b) Amperemeter	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
c) Pressure gauge	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi PA	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi speedometer	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi HMI/TMS/engine display	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi deadman	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
- Pemeriksaan fungsi pintu masuk penumpang	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan visual dan fungsi panel kontrol	- Tidak komponen yang indikasi terbakar & trip	☐	☐	☐	☐
d. Periksa kekencangan koneksi / sambungan kabel	- Koneksi tidak kendur	☐	☐	☐	☐
VII. SISTEM PINTU DAN FOOT STEP					
a. Pemeriksaan fungsi sistem pintu & buzzer	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
b. Pemeriksaan fungsi sistem foot step	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan fungsi sistem Pintu emergency	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan baut pintu-pintu	- Tidak kendur	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan roller pintu-pintu	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan fitting komponen pneumatic	- Lengkap	☐	☐	☐	☐
g. Pemeriksaan sistem pintu (elektrik & mekanik)	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
h. Pelumasan footstep	- Dilumasi	☐	☐	☐	☐
i. Pemeriksaan sistem pintu (elektrik & mekanik)	- Berfungsi	☐	☐	☐	☐
j. Pelumasan door rail dan roller	- Dilumasi	☐	☐	☐	☐
VIII. FASILITAS PENUMPANG					
a. Pemeriksaan kursi penumpang (Pemeriksaan terhadap fungsi kursi dan fastening)	- Berfungsi normal	☐	☐	☐	☐
b. Pemeriksaan baut-baut hand rail	- Tidak kendur & hilang	☐	☐	☐	☐



CHECKSHEET PERAWATAN KRDI - NON AC

P3
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :
No. Seri Kereta :
UPT DIPO :



Keterangan:

(*) Pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN	STANDAR	MC		TC	
		OK	NG	OK	NG
c. Pemeriksaan baut-baut rak bagasi	- Tidak kendur & hilang	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan visual karpet	- Tidak ada yang sobek	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan fungsi fan dalam pendinginan ruangan	- Berfungsi & suara motor fan normal	☐	☐	☐	☐
IX. FASILITAS KESELAMATAN					
a. Pemeriksaan palu pemecah kaca	- Tersedia	☐	☐	☐	☐
b. Pemeriksaan apar	- Tersedia dan tidak kadaluarsa	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan ketersediaan bendera merah & kuning	- Tersedia (1 merah & 1 kuning)			 buah	
d. Pemeriksaan ketersediaan stop block	- Tersedia (2 buah)			 buah	
e. Pemeriksaan ketersediaan semboyan 21	- Tersedia (2 buah)			 buah	
X. BADAN KERETA					
a. Kebersihan interior	- Bersih	☐	☐	☐	☐
b. Kebersihan eksterior	- Bersih	☐	☐	☐	☐
c. Pemeriksaan kondisi & kebersihan cabin masinis	- Bersih	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan sealant roof dengan end wall	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan sealant lampu sinyal	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan sealant jendela	- Sealant tidak mengelupas	☐	☐	☐	☐
XI. BOGIE					
a. Pemeriksaan visual wheelset	- Tidak flat pada wheel	☐	☐	☐	☐
b. Pemeriksaan visual Journal bearing	- Tidak bocor	☐	☐	☐	☐
	- Baut lengkap	☐	☐	☐	☐
	- Terlampir	☐	☐	☐	☐
d. Pemeriksaan flens roda	- Batas keausan terlampir	☐	☐	☐	☐
e. Pemeriksaan visual speed sensor	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
f. Pemeriksaan suspensi primer	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
g. Pemeriksaan suspensi sekunder	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
	- Pemeriksaan air spring	☐	☐	☐	☐
h. Pemeriksaan roller bearing end cap	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
i. Pemeriksaan Lateral dumper	- Tidak bocor & tidak kendor	☐	☐	☐	☐
j. Pemeriksaan traction rod	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
k. Pemeriksaan kondisi Lateral Rubber Stopper	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
l. Pemeriksaan visual axle box	- Tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
m. Pemeriksaan kondisi baut axle box	- Lengkap	☐	☐	☐	☐
n. Pemeriksaan visual kondisi dan kelengkapan komponen bogie (pin bush)	- Lengkap, tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
o. Pembersihan dan pemeriksaan bogie frame	- Bersih, tidak cacat / rusak	☐	☐	☐	☐
p. Pemeriksaan kelengkapan komponen tread brake	- Lengkap	☐	☐	☐	☐

Catatan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sarana tersebut diatas dinyatakan : SO / TSO (coret yang tidak perlu)



**CHECKSHEET
PERAWATAN
KRD - NON AC**

P3
(Rev. A)

Tgl Pemeriksaan :

No. Seri Kereta :

UPT DIPO :



Keterangan:

(*) Pemeriksaan dilakukan saat engine hidup

ITEM PERAWATAN DAN PENGECEKAN

STANDAR

MC
OK NG

TC
OK NG

PELAKSANA PEKERJAAN

PT. KAI (PERSERO)
